

Wie man den letzten Sound in der Pianobox USB speichert (ab V.0.72)

1. Save: Halten Sie den Play/Stop Button für 3 Sekunden, der letzte Sound wird gespeichert und das Display zeigt: „Save“.
2. Um die Pianobox zu resetten: Halten Sie den Drum/Sound Button 5 Sekunden lang. Die Pianobox USB wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
3. Grundeinstellungen:
4. A. Program Sound: 0;
5. B. Demo Song: 0;
6. C.Reverb Type:0;
7. D.Reverb Depth:35;
8. E.Demo Tempo:100;
9. F.Volume:127

Pianobox added the Memory function, detailed specifications:

1. **Save** : Hold down the "Play/Stop" button for 3 seconds, save parameters data, LED display: SAVE.

2.**Restore Factory Parameters**: Hold down the "Drum/Sound" button for 5 seconds, machine to restore the factory parameters, LED display:0000.

3. **Default parameters**:

- A. Program Sound: 0;
- B. Demo Song: 0;
- C.Reverb Type:0;
- D.Reverb Depth:35;
- E.Demo Tempo:100;
- F.Volume:127