

Pianobox Pro Update Anleitung

Schliessen Sie die Pianobox via USB an einen Windows PC an und schalten Sie an. Für ältere Pianoboxen nehmen Sie den ST Ordner.

Nähere Infos dazu finden Sie im Readme.txt file.

Starten Sie die Update.exe. Danach bitte das DOS Fenster mit einem Tastendruck auf die Computertastatur schliessen, und die Pianobox aus und wieder anschalten.

Danach befindet sich die Pianobox im Update Modus.

```
MIDITECH Update V0.1 -> PianoBox Pro System
OK: File 'Pianobox_Pro.kit' is open.
MIDI IN DEVICE: Pianobox Pro
MIDI OUT DEVICE: Pianobox Pro
Please wait the system reset and retry again!

Drücken Sie eine beliebige Taste . . . _
```

Danach starten Sie nochmal die Update.exe und können zuschauen, wie das Update eingespielt wird.

```
MIDITECH Update V0.1 -> PianoBox Pro System
OK: File 'Pianobox_Pro.kit' is open.
MIDI IN DEVICE: USB-Update
MIDI OUT DEVICE: USB-Update
Transferring.. - 12% done_
```

Danach wird der Erfolg angezeigt.

```
MIDITECH Update V0.1 -> PianoBox Pro System
OK: File 'Pianobox_Pro.kit' is open.
MIDI IN DEVICE: USB-Update
MIDI OUT DEVICE: USB-Update
Transferring.. 100% done.
Target update successfully!

The System is restart, please wait!

Drücken Sie eine beliebige Taste . . . _
```

Wichtig ist, das man das Update 2 x starten muss, und die Pianobox nach

dem ersten Mal zwischendurch auch ausschaltet, damit sie in den „Update Modus mit dem leeren Bildschirm geht.



Pianobox Pro Update Instructions

Connect the Pianobox via USB to a Windows PC and switch on. For older Pianoboxes use the ST folder.

You can find more information in the Readme.txt file.

Start the Update.exe. After that please close the DOS window with a keystroke on the computer keyboard and switch off and on the Pianobox.

After that the Pianobox is in update mode.

```
MIDITECH Update V0.1 -> PianoBox Pro System
OK: File 'Pianobox_Pro.kit' is open.
MIDI IN DEVICE: Pianobox Pro
MIDI OUT DEVICE: Pianobox Pro
Please wait the system reset and retry again!

Drücken Sie eine beliebige Taste . . . _
```

After that, start the Update.exe again and watch how the update is applied.

```
MIDITECH Update V0.1 -> PianoBox Pro System
OK: File 'Pianobox_Pro.kit' is open.
MIDI IN DEVICE: USB-Update
MIDI OUT DEVICE: USB-Update
Transferring.. - 12% done_
```

After that, you can see the success message.

```
MIDITECH Update V0.1 -> PianoBox Pro System
OK: File 'Pianobox_Pro.kit' is open.
MIDI IN DEVICE: USB-Update
MIDI OUT DEVICE: USB-Update
Transferring.. 100% done.
Target update successfully!

The System is restart, please wait!

Drücken Sie eine beliebige Taste . . . _
```

It is important to start the update 2 times, and to switch off the Pianobox after the first time, so that it goes into the "update mode with the blank screen.

